



Anleitung zur Bettung der Rückstoßplatte bei Haenel J10

Die mitgelieferte Bettungsmaße im Verhältnis 1:1 mischen und anschließend damit den Schlitz der sich im Holz in der Aussparung für die Rückstoßplatte befindet (Höhe vordere Systemschraube) zu dreiviertel füllen. Anschließend nehmen Sie ein Waffenfett als Trennmittel oder Vaseline und streichen damit die Unterseite der Rückstoßplatte ein.

Anschließend setzen Sie die Rückstoßplatte und das System in den Schaft ein. Lauf mittig ausrichten und die Schrauben anziehen.

Über Nacht aushärten lassen fertig!

Waidmannsheil!