

Montageanleitung für Heym SR30 Systeme

Bei Schäften für Heym SR30 Systeme empfehlen wir unbedingt eine Systembettung am Querstollen vor der vorderen Systemschraube. Ohne Bettung übernehmen wir keine Garantie auf den Schaft und auf die Präzision!

Die mitgelieferte Bettungsmaße im Verhältnis 1:1 mischen und anschließend damit den Schlitz der sich vor der vorderen Systemhalteschraube im Holz befindet Innen dünn einstreichen.

Anschließend setzen Sie das System in den Schaft ein. Lauf mittig ausrichten und die Schrauben anziehen. Über Nacht aushärten lassen fertig!