

Montageanleitung für Mauser M03 System

Als ersten Schritt müssen Sie Ihr vorhandenes System aus dem Kunststoffschafft ausbauen.

Dazu müssen Sie mit einem Imbuss die Schaftkappe abschrauben.

Der Schaft ist innen hohl. Wenn Sie von hinten in den Schaft reinschauen sehen Sie im unteren Drittel eine Imbusschraube. Diese müssen Sie mit Hilfe eines langen 6mm Imbuss Schlüssel lösen.

Wenn Sie von oben auf das System schauen sehen Sie vorne am System Ende eine Schraube. Diese müssen Sie auch lösen und mit der Beilagscheibe zusammen dem Schaft entnehmen.

Nun setzen Sie das System in den Holzschafft ein, drücken es mit **leichtem** Druck in den Schaft bis es sauber sitzt.

Anschließend nehmen Sie die mitgelieferte Imbusschraube M8 und führen diese durch die

Bohrung im Griffloch und ziehen Sie diese **handfest** an.

Jetzt legen Sie die vorher entfernte Beilagscheibe und Schraube an das Systemende in den Schaft – **handfest** anziehen – FERTIG.

Profitipp: Am besten sichern Sie die Schrauben mit Loctite o.ä. dann sitzen diese „Bombenfest“

Nun ist Ihre Waffe schon wieder einsatzbereit.

Waidmannsheil !