

## Anleitung zum Einbau des Bettungsblocks Sauer 101

Die mitgelieferte Bettungsmaße im Verhältnis 1:1 mischen und anschließend damit die Ausfräsung wie auf dem Bild ersichtlich dünn einstreichen (alle 4 Seiten und auch die Unterseite) Anschließend nehmen Sie den mitgelieferten Bettungsblock und Schrauben diesen wie auf dem Bild ersichtlich an Ihre Waffe.

Anschließend setzen Sie das System in den Schaft ein. Lauf mittig ausrichten und die Schrauben anziehen.

Über Nacht aushärten lassen fertig!



Waidmannsheil!